

**EU 2015/1186**

	<p><b>Marca / Trademark / Marque / Merk / Marke / Marca</b></p>	<p><b>Ravelli</b></p>
<p><b>Modello / Model / Modèle / Model / Modell / Modelo</b></p>	<p><b>HRV 160 Touch Steel 2.0</b></p>	
<p><b>Classe di efficienza energetica / Energy Efficiency class / Classe d'Efficacité Énergétique / Energie-efficiëntieklasse / Energieeffizienzklasse / Clase de eficiencia energética</b></p>	<p><b>A++</b></p>	
<p><b>Potenza termica diretta / Direct thermal power / Puissance thermique directe / Directe warmteafgifte / Direkte Wärmeleistung / Potencia calorífica directa</b></p>	<p><b>3,2 kW</b></p>	
<p><b>Potenza termica indiretta / Indirect thermal power / Puissance thermique indirecte / Indirecte warmteafgifte / Indirekte Wärmeleistung / Potencia calorífica indirecta</b></p>	<p><b>16,2 kW</b></p>	
<p><b>Indice di efficienza energetica / Energy Efficiency Index / Índice de eficiencia energética / Energie-efficiëntie-index / Energieeffizienzindex / Índice de eficiencia energética</b></p>	<p><b>131</b></p>	
<p><b>Efficienza utile (Potenza nominale) / Useful efficiency (Nominal power) / Rendement utile (puissance nominale) / Nuttig rendement (bij nominale) / Brennstoff-Energieeffizienz (Nennwärmeleistung) / Eficiencia energética útil (potencia nominal)</b></p>	<p><b>92,4 %</b></p>	
<p><b>Efficienza utile (Potenza ridotta) / Useful efficiency (Reduced power) / Rendement utile (puissance minimale) / Nuttig rendement (bij minimale) / Brennstoff-Energieeffizienz (Mindestlast) / Eficiencia energética útil (potencia minima)</b></p>	<p><b>95,3 %</b></p>	
<p><b>Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nel manuale di istruzioni.</b> / Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. / Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans le manuel d'instructions. / Neem de waarschuwingen en instructies voor installatie en periodiek onderhoud in acht zoals aangegeven in de hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. / Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in der Bedienungsanleitung. / Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones.</p>		

**Ravelli**<sup>®</sup>  
il fuoco intelligente

**PRODUCT DATASHEET**

**ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**KARTA PRODUKTU**

**FICHA DO PRODUTO**

**PRODUKTBLAD**

**PODATKOVNI LIST IZDELKA**

**EU 2015/1186**

 <p><b>ENERG</b> Y IJA energia · ενεργεια IE IA</p> <p><b>Ravelli</b><sup>®</sup> il fuoco intelligente <b>HRV 160 Touch Steel</b></p> <p><b>A++</b> <b>A++</b></p> <p><b>A+</b> <b>A</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>D</b> <b>E</b> <b>F</b> <b>G</b></p> <p><b>3,2</b> kW</p> <p><b>16,2</b> kW</p> <p>ENERGIA · ЕНЕРГІЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI</p> <p>2015/1186</p>	<p><b>Trademark / Marca / Μάρκα / Mærke / Marka / Blagovna znamka</b></p> <p><b>Model / Modelo / Μοντέλο / Model / Model / Model</b></p> <p><b>Energy Efficiency class / Classe de Eficiência Energética / Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης / Energiklasse / Klasa efektywności energetycznej / Razred energetske učinkovitosti</b></p> <p><b>Direct thermal power / Potência calorífica direta / Άμεση θερμική ισχύς / Direkte varmeydelse / Bezpośrednia moc produktu / Neposredna izhodna toplotna moč</b></p> <p><b>Indirect thermal power / Potência calorífica indireta / Έμμεση θερμική ισχύς / Indirekte varmeydelse / Pośrednia moc produktu / Posredna izhodna toplotna moč</b></p> <p><b>Energy Efficiency Index / Índice de eficiência energética / Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Indeks energiefektivitet / Wskaźnik efektywności energetycznej / Kazalo energetske učinkovitosti</b></p> <p><b>Useful efficiency (Nominal power) / Eficiência energética útil (potência nominal) / Ωφέλιμη ενεργειακή απόδοση (ονομαστική ισχύ) / Virkningsgrad (nominel varmeydelse) / Sprawność użytkowa (nominalnej mocy) / izkoristek energije (nazivni izhodni moči)</b></p> <p><b>Useful efficiency (Reduced power) / Eficiência energética útil (potência mínima) / Ωφέλιμη ενεργειακή απόδοση (ελάχιστο ισχύ) / Virkningsgrad (mindste varmeydelse) / Sprawność użytkowa (minimalnym mocy) / izkoristek energije (nazivni izhodni moči)</b></p> <p><b>Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. / Respeitar as advertências e as indicações de instalação e manutenção periódica referidas nos capítulos do manual de instruções. / Τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες εγκατάστασης και περιοδικής συντήρησης που αναφέρονται στα κεφάλαια του εγχειριδίου των οδηγιών. / Overhold advarslerne og angivelserne for installation og vedligeholdelse, som angivet i kapitel i brugsvejledningen. / Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek dotyczących instalacji i okresowej konserwacji podanych w rozdziałach w instrukcji obsługi. / Upoštevajte opozorila in navodila za namestitev in redno vzdrževanje, navedena v poglavjih priročnika z navodili.</b></p>	<p><b>Ravelli</b></p> <p><b>HRV 160 Touch Steel 2.0</b></p> <p><b>A++</b></p> <p><b>3,2 kW</b></p> <p><b>16,2 kW</b></p> <p><b>131</b></p> <p><b>92,4 %</b></p> <p><b>95,3 %</b></p>
--	--	--